# UW2100产品系列 组态调试常见问答

## 1 UW2101/UW2102 软件安装注意事项

1、UW2101/UW2102 软件安装包版本: UWinTechPro1.0\_2016111200 或 UWinTechPro1.0\_2017052703

2、UWinTechPro1.0 需安装运行于 Win7\_32 位操作系统,且需以 Administrator 系统管理员账户使用运行;

3、安装前需关闭电脑防火墙及所有杀毒软件;

4、默认安装路径为: D:\UWinTech,无需修改,上位机 IP 设置: 192.192.1. (188-251);

## 2 UW2101/UW2102 软硬件程序升级:

1、软件安装完成后需立即将补丁" UW2101/UW2102 控制器补丁\_17032100(Modbus 通讯)" 替换至安装路 径;

2、如需 MODBUS 通讯功能,算法程序下装前需完成硬件固件更新;



3、在更新固件程序前,请先安装驱动: ①上位机安装帝特 USB 通讯线驱动程序;

\mu Linux	2018/1/25 13:32	文件夹
MAC	2018/1/25 13:32	文件夹
퉬 Windows	2018/1/25 13:32	文件夹
퉬 Windows ce	2018/1/25 13:32	文件夹

②选择 Windows 文件夹;

📕 Windows 7,8,10	2018/1/25 13:32	文件夹
📙 Windows 98ME	2018/1/25 13:32	文件夹
🐌 Windows 2000	2018/1/25 13:32	文件夹
📙 Windows XP, Vista, Server 2003, Serv	2018/1/25 13:32	文件夹

③选择 Windows7,8,10 文件夹;

📕 CDM v2.12.16 WHQL Certified x32	2016/4/20 9:22	360压缩 ZIP 文件	1,322 KB
📕 CDM v2.12.16 WHQL Certified X64	2016/4/20 9:22	360压缩 ZIP 文件	1,322 KB
CDM v2.12.16 WHQL Certified	2016/4/19 13:48	应用程序	2,075 KB

④双击"CDM v2.12.16 WHQL Certified"应用程序文件;



⑤单击"Extract"按钮;



⑥单击"下一步"按钮;



⑦选择"我接受这个协议",单击"下一步"按钮;



⑧单击"完成"按钮,驱动程序安装完成; ⑨我的电脑-属性-设备管理器-端口(COM和LPT),查看端口;

▲ 设备管理器
文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)
🔺 🛁 ybn-PC
▷ 🍰 DVD/CD-ROM 驱动器
▷ 😋 IDE ATA/ATAPI 控制器
▷ 🛄 便携设备
▷ 🛄 处理器
▷ 💼 磁盘驱动器
▲ · ি 第 端□ (COM 和 LPT)
▷ n∰ 计算机
▶ 🖳 监视器

4、在更新固件程序时,建议使用本公司配套帝特 USB 转 485 通讯线,更新固件程序:
①帝特 USB 通讯线端子 T/R+和 T/R-,分别接 UW2101/UW2102 的端子 A1+ (37)和 B1- (36);
②新建 UW200 站,打开控制站的"硬件配置软件"-菜单栏"控制器"-"更新控制器固件程序";

序号	信息		



④单击"通讯配置"按钮,选择设备管理器中的端口号;

配置串口参数	<b>—</b> ×
串口是	
СОМ4	-
波特率	
38400	~
数据位	
8	<u>_</u>
停止位	
1	<u> </u>
 (欠短1) - - - - - - - - - -	
J261232(11)	
确定即消	

⑤单击"下载更新"按钮;

	体向			_
5	————————————————————————————————————	空制器垂新上申	 	
	51112 H · HAND.	10109 2001 10000		

⑥对控制	器重新上电;
------	--------

控制器固件更	løń					
固性程度文化	±(* bin)					
	1、1、1、1、1、1motoo田休望度に首はdion11motos田休安交理度が	1				
U. USersia	ministrator wesktop ton 2100回开在序汇总161121 ton 2101回开更利在序1					
序号	信息					
1	等待应答,请对控制器重新上电					
2	启动固件程序更新,文件大小为114260字节	启动固件程序更新,文件大小为114260字节				
3	固件程序文件已成功发送114260字节					
4	固件程序下装成功, 请重新上电控制器来完成更新!					
•	III	٢				
		_				
通讯翻译	ここの こうちょう こうちょう こうしん こうしん こうしん こうしん こうしん こうしん しんしん しんし					

⑦再次对控制器上电,完成固件程序更新。

# 3 UW2101/UW2102 数据库相关注意事项:

# UW2100 控制站实时数据库默认生成 256 个记录点,不能删除、添加,可修改位号和注释信息;

组名	类型	数量	记录点 ID 分配	用途
DICH	数字量	16	0-3: 主控制器 DI1-DI4 4-15: 级联时 3 个模块 DI1-DI4	链接前4路数字量输入通道
DOCH	数字量	16	16-19: 主控制器 D01-D04 20-31: 级联时 3 个模块 D01-D04	链接数字量输出通道

AICH	模拟量	24	32-37: 主控制器 AI1-AI6 38-55: 级联时 3 个模块 AI1-AI6	链接模拟量输入通道
AOCH	模拟量	8	56-57: 主控制器 A01-A02 58-63: 级联时 3 个模块 A01-A02	链接模拟量输出通道
MODREG	模拟量	40	64-103	MODBUS 主站连接设备寄存器数 据
VARS	数字量	40	104-127	数字型中间量
DIEXCH	数字量	16	128-143	链接第5、6路数字量输入通 道,其余记录点为DI通道拓展 预留,可作为中间量使用
DOEXCH	数字量	16	144-159	DO 通道拓展预留, 可作为中间量使用
VARA	模拟量	64	160-223	模拟型中间量
AIEXCH	模拟量	24	224-247	AI 通道拓展预留, 可作为中间量使用
AOEXCH	模拟量	8	248-255	AO 通道拓展预留, 可作为中间量使用

#### 4 UW2101/UW2102 控制站实时数据库中如何添加工程上下限?

AIO 电流信号范围: 0-20mA,实际信号为 4-20 mA 时计算方法如下:示例:液位量程 0-100m 根据 y=k1X+k2;

> 0=4k1+k2; k1=6.25↔ 100=20k1+k2; k2=-25↔

计算 k1、k2 值。并按实时数据库-对应的记录点-链接信息打勾-最下方转换使能打勾-将量程以及 K1 和 K2 值填入,并在算法管理器中**下装并重载**即可。

#### 5 UW2101/UW2102 支持哪些信号类型?

1、支持信号类型电流(0-20mA)/电压(0-10V, 1-4 通道)/PT100/PT1000;

2、相关通道配置步骤:算法管理器一控制器一配置控制模块—IO通道一按需选择。

#### 6 控制工程下装配置流程:

UW2101/UW2102 接线端子 A1+(37)和 B1-(36),以下简称 COM1 口,A2+(35),B2-(34),以下简称 COM2 口。 1、UW2101 控制工程下装方式:

①串口下装(COM1 的通讯参数 38400,8,1,N,不可修改):点击算法编辑器菜单栏"编译仿真"弹出下 拉菜单后点击"编译",再点击算法编辑器菜单栏"控制器",弹出下拉菜单后点击"下装控制工程"或直 接点击工具栏中"<sup>™</sup>"按钮,弹出"控制工程下装"对话框,首次下装,点击"通讯配置"按钮,弹出"设 置通讯参数"对话框,选择"串口",设置串口号(串口号与电脑设备管理器中串口一致),其他参数默认 设置。点击"下装控制工程",进度条显示下装进度,完成下装后弹出"控制工程下装成功"对话框。

制工程下装-UW2	00控制站[62]	### HER./#	Σ
待下装工程	项目	操作站端	控制模块端
☑ 控制工程			
	工程ID	184ec2455de69db	# 184ec2455de69db
	数据库版本 算法版本	算法编辑器	× 381 381
□ 同步时间	系统时间	☆ 検制工程下装成功!	
•			•
		确定	
串	口配置		退出

2、UW2102 控制工程下装方式:

①串口工程下装: 同 UW2101

②以太网版本工程下装:选择对应节点后点击下装即可(UW2102 出厂 IP 为 192.192.1.187)

点击算法编辑器菜单栏"控制器",弹出下拉菜单后点击"下装控制工程"或直接点击工具栏中"☎" 按钮,弹出"控制工程下装"对话框,首次下装,点击"通讯配置"按钮,弹出"通讯参数配置"对话框, 选择"以太网",(以太网 IP 默认生成: 192.192.1.187),其他参数默认设置。点击"下装控制工程",进 度条显示下装进度,完成下装后弹出"控制工程下装成功"对话框。

以太网	-
节点	工程版本
0192.192.1.2	[1]194802057b7aabb-279-13

## 7 通讯接口使用说明:

1、UW2101/UW2102-RS485 接口 COM1 和 COM2 的区别:

①COM1 做通讯从站 (38400, 8, 1, N);

②COM2 支持通讯主/从站,通讯波特率 1200-115200bit/s 可选;

2、UW2102 以太网口 Modbus TCP 通讯说明:

①做服务器: 支持 8 路 Modbus TCP 客户端同时连接;

②做客户端:可同时连接8个 Modbus TCP 服务器,且可支持最多40个点的连接;

③局域网内使用(最小局域网:一台上位机和一台 UW2102 控制器组成的局域网):可以使用 Pro1.0 软件自带的控制器数据服务器,服务器 IP 为本机 IP;

④广域网使用(需配合广域网固定 IP):算法管理器—控制器—配置控制模块—联网功能中,静态 IP 和 DHCP 两种模式,模式选择取决于上层交换机或路由器是否具备自动分配 IP 的功能,若有,选择 DHCP 模式,反之,选择静态 IP 模式。

### 8 RS485 常见通讯调试问题及解决方法:

1、UW2101/UW2102 做主站通讯:通讯参数和寄存器地址设置完成并下装之后,读取数据失败: ①COM 灯观察:通讯连接正常则为快闪;

②接线规范: 详见《MODBUS 通讯协议规范》通讯接线规范;

③借助串口调试软件: 串口调试软件 (PC)、调试线、从站 485 通讯线一起接到 UW2101/UW2102 的 COM2 口

在串口调试软件窗口观察 UW2101/UW2102 控制器通讯主站是否有数据请求命令发出, ④若无命令发出,先检查 MODBUS 通讯配置页中是否配置为主站及是否添加从站寄存器地址; ⑤若有命令发出,但是从站无数据返回,就要考虑通讯参数是否正确,及寄存器地址是否存在偏移; ⑥最多连接 40 个点,建议从设备不超过 16 台;

2、UW2101/UW2102 做从站通讯: 256 个记录点与寄存器地址一一对应,详见《MODBUS 通讯协议规 范》;

#### 9 如何查询 UW2102 控制器 IP?

1、UW2102 控制器默认 IP 查询方法: 算法管理器---控制器---配置控制模块---联网功能中查询, 默认 192.192.1.X, 其中 X=站号\*3-1;

2、UW2102 控制器中默认 IP 修改后程序如何下装:修改后首次下装可以通过以太网方式,二次下装需将 IP 改回 192.192.1.X 网段(X 必须满足 X=站号\*3-1),否则只能通过 RS485 串口下装;

## 10 UW2101/UW2102 系列如何通过指示灯来判断工作状态呢?

LED 指示灯	PWR	RUN	СОМ
意义	24VDC 输入指示	运行	通讯
颜色	黄绿	黄绿	黄绿
状态 1一灭	故障(无直流输入)	故障	-
状态 2一亮	正常	故障	-
状态 3一秒闪	故障	正常	-
状态 4一快闪	故障	故障	通讯时快闪正常

### 11 与常见触摸屏通讯注意事项

1、与昆仑通态触摸屏 MCGS 通讯数据类型规约:

昆仑通泰MCGS触摸屏数据类型				
物理点DI	只读			
物理点DO	读写			
物理点AI	只读3DF	32位浮点数		
物理点AO	读写4DF	32位浮点数		
日期和时间	读写4WUB	16位无符号		
24点开关量中间变量(VARS)	读写4DB	32位有符号		
64点模拟量中间变量(VARA)	读写4DF	32位浮点数		

实时数据电流值与量程换算值寄存器存放路径:现以模块1中Al1\_1(ID32)为例: 实际电流值存放在:

0000	模块 1 的模拟量输入通道 1 实时值(4 字节浮点数低 2 字节)(AI1_1)	R
0001	模块 1 的模拟量输入通道 1 实时值(4 字节浮点数高 2 字节)(AI1_1)	R

量程转换之后的值存放在保持寄存器 AO 区(0X240—0X 241):

0240-026F	ID 32-55 对应记录点的实时值(4字节浮点型,低2字节在前)	R/W
-----------	-----------------------------------	-----

0240-026F 为 16 进制(上面两图均节选自 UW2100 控制器 MODBUS 通讯协议使用手册)

## 12 UW2101/UW2102 通道配电接线说明

1、两线制变送器接线示意图



#### 2、三线制变送器接线示意图



3、AO 当 DO 用:



AO 输出 20mA 时, AO 两端同时输出 DC20V, 线圈吸合。 4、DO 通道接继电器串接 24V 电源



## 13 UW2100 与昆仑通泰触摸屏通讯时, MCGS 这端通讯线接法?

MCGS 通讯线应该接 DB9 接口的 7 (A+),8 (B-) 引脚;